


EXPAND AND CUSTOMIZE YOUR SYSTEM
DÉVELOPPEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE SYSTÈME
AMPLÍE Y PERSONALICE EL SISTEMA

ADD-ON CAMERA
BB351AC1
QUICK START GUIDE






BB311AC1

- Fixed camera.
- Built-in night light.
- Wall mountable.

- Caméra fixe.
- Lumière de nuit intégrée.
- Montage mural.

- Cámara Fija.
- Luz de noche integrada.
- Montaje en la pared.




BB351AC1

- Pan / tilt camera.
- Auto motion tracking.
- Wall / ceiling mountable.

- Caméra panoramique/ inclinable.
- Détection automatique de mouvement.
- Montage mural/au plafond.

- Cámara de vista panorámica/inclinación.
- Seguimiento automático del movimiento.
- Se puede montar en el techo o en la pared.




ACCWIFI1

- Remote viewing accessory.
- View your system on iPhone®, iPad® or Android™ devices.
- Easy QR code setup.
- Connects to your router using Wi-Fi or Ethernet.
- Doubles as a charging station for the monitor.


- Accessoire de visionnement à distance.
- Visionnez votre système sur des appareils iPhone®, iPad® ou Android™.
- Configuration facile avec code QR.
- Se raccorde à votre routeur par Wi-Fi ou Ethernet.
- Peut être également utilisé comme poste de recharge pour le moniteur.

- Accesorio para visualización remota.
- Visualice el sistema en dispositivos iPhone®, iPad® o Android™.
- Fácil configuración de código QR.
- Se conecta al enrutador mediante Wi-Fi o Ethernet.
- Funciona también como una estación de carga para el monitor.



Learn more at
Pour en savoir davantage, visitez
Más información en
www.lorextechnology.com


What's Included




NOTE: BB351AC1 can be mounted on a wall or ceiling. Please see the User's Guide provided with your monitor for details.

Getting Started

1 Connect the power adapter to the camera and then to a power outlet.




2 Hold the power button on the camera for one second.



TIP Use the included cable clips to help keep power cables away from your child:

1. Pass the cable through the two plastic brackets on the cable clip. Position the clip against a surface.
2. Remove the adhesive guard when you are prepared to install the clip.
3. Wrap excess cable around the brackets as indicated below by the arrows.



⚠ Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from children.

Pairing the Camera with Your Monitor


1 Place the camera and monitor next to each other. Make sure the monitor and the camera are plugged in and turned on.

2 Press , then move the joystick left or right to navigate to **SETUP**. Press the joystick to select **SETUP**.



Select **Setup**

3 Select **Pairing**.




Select **Pairing**

4 Use the joystick to select the channel you would like to pair the camera to. Press the joystick to make a selection.

NOTE: If a camera is already connected to this channel, the new camera will replace the existing camera.


5 Press the **PAIR** button on the bottom of the camera within 30 seconds of selecting the pairing channel.*



NOTE: Immediately move the camera away from the monitor to avoid speaker feedback.


*If pairing was unsuccessful, repeat the pairing process described above starting with step 2.

Ce qui est inclus



REMARQUE : BB351AC1 peut être installé sur un mur ou sur le plafond. Veuillez utiliser le guide de l'utilisateur fourni avec le moniteur pour plus de détails.


¿Qué incluye?




NOTA: La BB351AC1 se puede instalar en una pared o en el techo. Para obtener más información consulte la Guía del usuario que acompaña al monitor.

Aide au démarrage

1 Branchez l'adaptateur d'alimentation à la caméra, puis à une prise de courant.




2 Maintenez le bouton d'alimentation sur la caméra pendant une seconde.



CONSEIL Utilisez les attaches-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.


1. Passez le câble dans les deux supports en plastique sur l'attache-câble. Placez l'attache-câble contre une surface.
2. Retirez le protecteur adhésif lorsque vous êtes prêt à installer l'attache-câble.
3. Enroulez l'excès de câble autour des supports comme illustré avec les flèches ci-dessous.




⚠ Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont à au moins 1 m/3 pi des enfants.

Primeros pasos

1 Conecte al adaptador de corriente a la cámara y luego a un tomacorriente.




2 Mantenga presionado el botón de corriente de la cámara durante un segundo.



SUGERENCIA Utilice las abrazaderas del cable que se incluyen para ayudar a mantener los cables de alimentación fuera del alcance de su hijo:

1. Pase el cable a través de los dos soportes de plástico en la abrazadera del cable. Coloque la abrazadera contra una superficie.
2. Retire el protector del adhesivo cuando esté listo para instalar el clip.
3. Enrolle el exceso de cable alrededor de los soportes como lo indican las flechas a continuación.



⚠ Asegúrese de que todos los cables de alimentación se encuentran al menos a 3 pies / 1 metros fuera del alcance de los niños.

Jumelage de la caméra avec votre moniteur

1 Placez la caméra et le moniteur côte à côte. Assurez-vous que le moniteur et que la caméra sont branchés et allumés.

2 Appuyez sur , et déplacez la manette à gauche ou à droite pour vous rendre vers **Caméra**. Appuyez sur la manette pour choisir **Caméra**.



Sélectionnez **Caméra**

3 Sélectionnez **Jumelage**.




Sélectionnez **Jumelage**

4 Utilisez la manette pour sélectionner le canal auquel vous aimeriez jumeler la caméra. Appuyez sur la manette pour effectuer une sélection.

REMARQUE : Si une caméra est déjà connectée à ce canal, la nouvelle caméra la remplacera.

5 Appuyez sur le bouton de jumelage sous la caméra dans les 30 secondes de la sélection du canal de jumelage.



PAIR

REMARQUE : Déplacez immédiatement la caméra loin du moniteur afin d'éviter les rétroactions du haut-parleur.

*Si le jumelage n'a pas réussi, répétez le processus de jumelage décrit ci-dessus en commençant à l'étape 2.

Vinculación de la cámara con su monitor

1 Coloque la cámara junto al monitor. Asegúrese de que el monitor y la cámara están conectados y encendidos.

2 Presione , y, a continuación, mueva la palanca de mano hacia la izquierda o la derecha para desplazarse a **Cámara**. Presione la palanca de mando para seleccionar **Cámara**.



Seleccione **Cámara**

3 Seleccione **Emparejar**.




Seleccione **Emparejar**

4 Utilice la palanca de mando para seleccionar el canal que le gustaría para vincular la cámara. Presione la palanca de mando para realizar una selección.

NOTA: Si una cámara ya está conectada a este canal, la nueva cámara va a sustituir la cámara actual.

5 Presione el botón de vinculación en la parte inferior de la cámara no más de 30 segundos después de seleccionar el canal de vinculación.



PAIR

NOTA: Inmediatamente aleje la cámara del monitor para evitar retroalimentación del altavoz.

* Si la vinculación no se realizó correctamente, repita el proceso de vinculación que se ha descrito anteriormente a partir del paso 2.